

**Fabrica, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.**  
CUIT: 30-70860387-9

**Domicilio Legal**  
Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.  
Buenos Aires - Argentina

**Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica**  
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham  
Buenos Aires - Argentina

**Service Central: (011) 4452-7773**  
[service@goldmund.com.ar](mailto:service@goldmund.com.ar)

**INDUSTRIA ARGENTINA**  
[www.peabodyhome.com](http://www.peabodyhome.com)



LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO  
FABRICA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA: GOLDMUND S.A.  
HUMBOLDT 2355, 1º PISO C1425FUE C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9  
ORIGEN: ARGENTINA

**PEABODY**

[www.peabodyhome.com](http://www.peabodyhome.com)

[/peabodyhogar](#) [/PeabodyUruguay](#)  
[/PeabodyBolivia](#) [/PeabodyParaguay](#)

**PEABODY**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

**LICUADORA DE MESA**

PE-LN1200N  
PE-LN1200C  
PE-LN1200R  
PE-LN800R  
PE-LN800B



[www.peabodyhome.com](http://www.peabodyhome.com)

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto. El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.
2. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Verifique el producto antes de enchufarlo.
3. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.
4. Este artefacto no está diseñado para ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, ni con falta de experiencia y conocimiento, tampoco por niños menores de 8 años, a menos que una persona responsable de su seguridad las supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica. Los niños no deben jugar con el artefacto. Las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de niños, a menos que se los supervise.
5. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.
6. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado, se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.
7. No utilice el aparato con las manos mojadas, en un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado.
8. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.
9. En caso de detectar un funcionamiento anormal del

producto, apagar el equipo, desenchufarlo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca. No intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:

- Ante cualquier anomalía de funcionamiento;
  - Antes de limpiarlo o repararlo;
  - Luego de cada uso.
10. No lo desenchufe tirando del cable.
  11. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones. Asimismo, el uso de accesorios no recomendados puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones.
  12. No sumerja la unidad de motor en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.
  13. Todas las piezas extraíbles deben lavarse, secarse bien y volver a colocarse en el artefacto para el próximo uso.
  14. El mal uso del equipo genera riesgo de lesiones.
  15. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo.
  16. No haga funcionar el equipo por más de 2 minutos. No es apto para uso comercial.
  17. No toque las cuchillas mientras el equipo está enchufado.
  18. Tenga especial cuidado al vaciar y limpiar la jarra de la licuadora, ya que las cuchillas son muy afiladas.
  19. Cuando se mezclan líquidos/alimentos calientes, puede generarse un exceso de presión dentro de la licuadora, lo que podría hacer que la tapa se salga y el contenido salpique. Por lo tanto, recomendamos que evite mezclar alimentos excesivamente calientes y que sólo ponga cantidades muy pequeñas de estos ingredientes calientes en la licuadora.
  20. No utilice la licuadora para productos muy duros, como huesos, carnes congeladas, entre otros, ya que podrían dañar las cuchillas o provocar que el motor se deteriore.

21. La unidad está equipada con una función de seguridad. De este modo, la licuadora sólo se puede encender si la jarra se coloca correctamente en la base del motor. Si se encuentra bien ensamblada e igualmente no puede encender la unidad, compruebe que la conexión a la electricidad se haya realizado correctamente. Si igualmente no enciende, comuníquese con nuestro servicio de atención al cliente.
22. Conserve estas instrucciones.

**DESCRIPCION DE LAS PARTES**

- 1- Vaso medidor o tapón dosificador
- 2- Tapa
- 3- Jarra de vidrio (1,5 lts.)
- 4- Unidad motora
- 5- Panel indicador de velocidad
- 6- Perilla de control o selector de velocidad
- 7- Anillo de LED
- 8- Piés de plástico



